





说明:

- 1、GT1001供电方式支持5V和3.3V；当供电电压采用5V供电时，3.3V为输出电压。
- 2、485\_TEN：默认为低电平，当GT1001有数据发送时，引脚为高电平，发送完成引脚变为低电平。
- 3、RST：复位GT1001，低电平有效。
- 4、RXD：UART数据接收引脚，支持电平3.3V/5V；
- 5、CFG：配置引脚。上电时置为低电平则进入B00T模式；运行时置为低电平则进入配置模式；
- 6、TXD：UART数据发送引脚，支持电平3.3V/5V；
- 7、RX\_LED：UART接收指示灯；
- 8、TX\_LED：UART发送指示灯；
- 9、J1/J2跳线帽选择：

USB\_UART通信：J1---<1,2> J2---<1,2>  
 RS485通信：J1---<3,4> J2---<3,4>  
 RS232通信：J1---<5,6> J2---<5,6>

GINGKO TECHNOLOGY CO., LTD.

Title		
GT1001_ExtBoard		
Size	Document Number	Rev
B	1_ExtBoard	0
Date:	Monday, February 01, 2021	Sheet 2 of 2